


Model No. C342B 42 Inch Mower Grass Catcher

- **Repair Parts**

REPAIR PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER C342B / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE C342B

PRODUCT NUMBER 954 04 05-03 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 04 05-03



REPAIR PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER C342B / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE C342B

PRODUCT NUMBER 954 04 05-03 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 04 05-03

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532069180	Nut, Crownlock #10-24	29	532170165	Shoulder Bolt, Self Tapping
3	532127533	Screen, Cover	30	532131137	Pin, Support Post
4	532134678	Cover	31	532174083	Plug, Tubing End
5	532126840	Chute, Upper			
6	818021008	Screw, Special #10-14x1/2	32	532134639	Bagger, Frame
7	532140572	Dump Bag Indicator	33	532128600	Pin, Hinge
8	532087175	Screw, #10-24 x 1-1/8	34	532127534	Gasket, Cover
9	819061216	Washer 3/16x3/4x16 Ga.	35	532129585	Container, Top
10	532007206	Spacer, Split	36	532129586	Container, Bottom
11	532060867	Nut, Acorn #10-24	37	532134637	Seal, Cover
12	810071000	Washer, lock	38	532130895	Latch Handle, Cover
13	532109808	Latch, Chute	39	532155857	Strip, Reinforcement
14	532125004	Nut, Weld	40	871141008	Screw #10-24 x 1/2
15	532130760	Latch, Hook	41	532156006	Bagger, Support Tube
16	532130759	Rubber, Latch			
18	532162803	Chute, Lower	42	532145186	Reinforcement Plate
20	871161010	Screw #10-24 x 5/8	43	819112410	Washer 11/32x1.5x10 Ga.
21	532132796	Spring, Cover L.H. (black)	44	810040500	Washer, lock
22	532133235	Spacer, Cover	45	532128638	Nut, Wing
23	532132983	Spring, Cover R.H. (gray)	46	874760536	Bolt, Hex 5/16-18 x 2-1/4
24	532126813	Post, Support	47	872110506	Carriage Bolt 5/16-18 x 3/4
25	532063124	Locknut 5/16 x 18	—	532104419	Bag, 3.0 mil. 30 Gallon
26	532124670	Spring, Retainer			gallon Trash (not included with bagger)
27	874760512	Bolt, Hex 5/16-18 x 3/4	—	532156235	Owner's Manual
28	532170053	Bracket, Mounting			Manuel de propriétaire