




# JoistPro250MXP

## 2 1/2" Metal Connector

### Parts Reference Guide

### Guía de referencia de piezas

### Pièces Guide de référence



Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur

#### Repair Kits

YK0825

YK0826

# SENCO®

KYOCERA SENCO Industrial Tools  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
www.senco.com

**NFG10R • October 24, 2019**




Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596  
(North and South America Only) or email: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596  
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596  
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

# = Contents of YK0825 Repair Kit  
 ## = Contents Of YK0826 Repair Kit

Tool #  
 10R0001N





**REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE**

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AC0390	Cap	Tapa	Bouchon
AC0466	Screw	Tornillo	Vis
AC0467	Cap	Tapa	Bouchon
AC0468	Retainer	Junta Tórica	Retenue
BC0623	Ring	Anillo	Anneau
BC0627	Spacer	Separador	Entretoise
BC0628	Ring	Anillo	Anneau
BC0740	Deflector	Desviador	Défecteur
BC0741	Valve	Válvula	Valve
BC0742	Seal	Sello	Joint
BC0743	Collar	Cilindro	Cylindre
BC0744	Ring	Anillo	Anneau
BC0745	Cylinder	Cilindro	Cylindre
EA0233	Driver Assembly	Percusor	Couteau
FC0608	Retainer	Junta Tórica	Retenue
FC0740	Guidebody	Placa De Nariz	Front
FC0742	Seal	Sello	Joint
FC0743	Plate	Placa	Plaque
FC0790	Guide Block	Bloque	Bloc
FC1027	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
GC1251	Cover	Cubierta	Couvercle
GC1252	Stop	Toppe	Arrêt
GC1253	Plate	Placa	Plaque
GC1254	Cover	Cubierta	Couvercle
GC1255	Feedershoe	Alimentador	Poussoir
GC1256	Stop	Toppe	Arrêt
GC1750	Magazine	Cargador	Magasin
GC1752	Tube	Cilindro	Cylindre
HA0240	Trigger	Gatillo	Gâchette
HC0621	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HC0622	Latch	Uñeta	Doigt De Retenue
HC0623	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HC0624	Cover	Cubierta	Couvercle
KB6456	Nut	Tuerca	Écrou
KB6475	Screw	Tornillo	Vis
KB6479	Washer	Arandela	Rondelle
KB6484	Pin	Pasador	Goupille
KB6485	Pin	Pasador	Goupille
KB6486	Nut	Tuerca	Écrou
KB6487	Nut	Tuerca	Écrou
KB6533	Screw	Tornillo	Vis
KB6535	Screw	Tornillo	Vis
KB6692	Spring	Resorte	Ressort
KB6693	Spring	Resorte	Ressort
KB6694	Screw	Tornillo	Vis
KB6697	Screw	Tornillo	Vis
KB6698	Screw	Tornillo	Vis
KB6699	Spring	Resorte	Ressort
KB6700	Spring	Resorte	Ressort
KB6702	Screw	Tornillo	Vis
KB6703	Nut	Tuerca	Écrou
KB6704	Screw	Tornillo	Vis
KB6705	Spring	Resorte	Ressort
KB6706	Spring	Resorte	Ressort
KB6708	Pin	Pasador	Goupille
KB6709	Bushing	Casquillo	Douille
KB6710	Screw	Tornillo	Vis
KB6711	Screw	Tornillo	Vis
KB6712	Pin	Pasador	Goupille
KB6713	Spring	Resorte	Ressort
KD0189	Screw	Tornillo	Vis
LB1166	Seal	Sello	Joint
LB5120	Seal	Sello	Joint
LB5121	Seal	Sello	Joint
LB5122	Seal	Sello	Joint
PC0480	Air Fitting	Conexión De Aire	Raccord Air
PC1347	Hanger	Soporte	Support