



▲ **WARNING:** The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the System, service should be performed by your nearest authorized service center.

▲ **AVERTISSEMENT :** L'ensemble illustré représente une partie importante du système à isolation double. Afin d'éviter la possibilité de modification ou de dommage au système, la réparation ne doit être effectuée que par votre centre de réparation centre commercial autorisé.

▲ **ADVERTENCIA:** El conjunto que se ilustra representa una parte importante del Sistema de Aislamiento Doble. Para evitar la posibilidad de alteración o daño del sistema, la reparación debe ser efectuada en su centro de servicio autorizado.

RIDGID® R3402

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	632734001	Logo Label.....	1	34	517911001	Baffle	1	65	302893004	Base Plate and Bracket Assembly	1
2	660165013	Screw (M4 x 12 mm)	4	35	570638002	Cushion	2	66	660145002	Screw (M5 x 40, Pan Hd. Shoulder)	1
3	302971002	Upper Guard Cover Assembly (Incl. Key No. 1)	1	36	631968001	Washer	1	67	670974002	Lock Nut (M5).....	1
4	660818002	Screw (M6 x 16 mm)	1	37	560144002	Oil Seal	1	68	661177001	Screw (M4.0 x 7 mm, Torx T20).....	3
5	610121007	Outer Blade Washer	1	38	680335010	Washer	1	69	660066005	Adjustment Screw (8-32 x 1/4 in.).....	2
6	681310001	Blade (5 in.).....	1	39	661586003	Screw (M4 x 10 mm)	1	70	631717002	Wrench Storage Clip	1
7	610120008	Inner Blade Washer	1	40	560881002	Bearing Seat.....	1	71	660165014	Screw (M4.0 x 5 mm, T20 Torx).....	2
8	660031015	Screw (M3 x 8 mm)	4	41	940488121	Data Label	1	72	671237003	Spring Washer.....	2
9	660151006	Screw (M5 x 10 mm)	1	42	200634001	Handle Assembly	1	73	511129001	Edge Guide Lock Knob	1
10	631876001	Washer (43.2 x 37.3 x 0.4t).....	1	43	660024044	Screw (M4 x 16 mm)	3	74	6800201	Hex Key (M6).....	1
11	680503002	Cover Plate.....	1	44	660024048	Screw (M4 x 12 mm)	3	75	641317001	Quadrant	1
12	517838001	Lower Blade Guard Handle	1	45	660024047	Screw (M4 x 32 mm)	4	76	660374003	Screw (M2.5 x 6 mm)	2
13	641313001	Lower Blade Guard	1	46	560106001	Bend Relief.....	1	77	632719001	Bevel Scale.....	1
14	631685001	Lower Guard Sleeve	1	47	290376001	Power Cord Assembly (Incl. Key No. 46 and 49)	1	78	660841014	Hex Nut (1/4-20).....	1
15	691073001	Torsion Spring	1	48	304119001	Depth Adjustment Lever.....	1	79	517912001	Base Release Lever.....	1
16	513964001	Lower Guard Sleeve (Flanged)	1	49	940264111	Cord Tag Label	1	80	660993004	Screw (1/4-20 x 1/4 in., LH Thread, Torx T20).....	1
17	661175001	Screw (M4 x 34 mm)	4	50	660142018	Bolt (M6 x 17 mm)	1	81	681035001	Compression Spring.....	1
18	660193003	Screw (M5 x 20 mm)	1	51	517916001	Dust Ejection Port	1	82	691142001	Washer (14.2 x 6.4 x 1.2t).....	2
19	560990001	Rubber Stopper.....	1	52	560080001	O-Ring.....	1	83	660858005	Screw (1/4-20, LH Thread)	1
20	302973003	Upper Guard Support Assembly (Incl. Key No. 22)	1	53	660024046	Screw (M4 x 12 mm, T20 Torx).....	4	84	902526001	Filter Clamp	1
21	902177001	Gasket	1	54	660024035	Screw (M4 x 28 mm, T20 Torx).....	2	85	902245004	Bucket Cap Filter.....	1
22	671019001	Roll Pin	1	55	517712001	Volute Cap.....	1	86	560111001	Hose	1
23	302972001	Gear Box Assembly.....	1	56	340713001	Volute Housing Cover.....	1	87	517716001	Motor Housing.....	1
24	660436006	Screw (M4 x 25.4 mm)	4	57	660279011	Screw (M4.0 x 12 mm)	4	88	692275001	Bushing	1
25	692245001	Spring.....	2	58	517711001	Volute Housing Support	1	89	6627201	Screw (M4 x 14 mm)	2
26	517714001	Spindle Lock Button.....	1	59	5950101	Cord Clamp.....	1	Not Shown:			
27	641318004	Gear Box Cap.....	1	60	660208038	Screw (M4 x 10 mm)	1	988000174	Operator's Manual.....	1	
28	661171001	Screw (M4 x 17 mm)	4	61	290069080	Brush Assembly	2	6-28-11			
29	681022001	Lock Washer.....	4	62	760405003	Switch.....	1	(REV:02)			
30	671686001	Hex Nut (M5 x 0.8 mm)	1	63	940304659	Logo Label.....	1				
31	610476001	Bevel Pinion.....	1	64	661350001	Cap Nut (M6)	1				
32	631385001	Washer	1								
33	200146068	Motor Assembly	1								