



- ▲ **WARNING:** The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the System, service should be performed by your nearest authorized service center.
- ▲ **AVERTISSEMENT :** L'ensemble illustré représente une partie importante du système à isolation double. Afin d'éviter la possibilité de modification ou de dommage au système, la réparation ne doit être effectuée que par votre centre de réparation centre commercial autorisé.
- ▲ **ADVERTENCIA:** El conjunto que se ilustra representa una parte importante del Sistema de Aislamiento Doble. Para evitar la posibilidad de alteración o daño del sistema, la reparación debe ser efectuada en su centro de servicio autorizado.

R86030 18V Impact Driver

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	560107001	Rubber Bumper.....	1
2	519145001	Front Housing Cover.....	1
3	302930001	Gear Case Assembly.....	1
4	220001117	Gear Box Assembly.....	1
5	270001369	Switch Assembly.....	1
6	519143001	Forward/Reverse Button.....	1
7	610449012	Ring Gear.....	1
8	660212057	Screw (M4 x 7 mm, Pan Hd.).....	2
9	670030004	Spring Washer.....	2
10	641350001	Gear Box Cover.....	1
11	230223001	Motor Assembly.....	1
12	342142003	End Cap.....	1
13	660031029	Screw (M3.5 x 16 mm, CH).....	7
14	660570004	Screw (M3 x 14 mm, CH).....	1
15	940976394	Data Label.....	1
16	200755003	Housing Assembly.....	1
17	940114161	Logo Label.....	1
18	120065025	Drill Bit Set.....	1
19	630206001	Bit Clip.....	1
20	660054002	Screw (M3.5 x 16 mm, Pan Hd.).....	4
21	940230123	Heat Warning Label.....	1

NOT SHOWN:

987000480 Operator's Manual
10-01-09
(REV:07)

R86030

PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1 560107001	Amortisseur en caoutchouc.....	1
2 519145001	Carter du boîtier avant.....	1
3 302930001	Ensemble de carter d'engrenages.....	1
4 220001117	Ensemble de boîte d'engrenages.....	1
5 270001369	Ensemble de commutateur.....	1
6 519143001	Bouton de sens de rotation.....	1
7 610449012	Couronne.....	1
8 660212057	Vis (M4 x 7 mm, à tête bombée).....	2
9 670030004	Rondelle ressort.....	2
10 641350001	Couvercle de boîte d'engrenages.....	1
11 230223001	Ensemble de moteur.....	1
12 342142003	Capuchon d'extrémité.....	1
13 660031029	Vis (M3.5 x 16 mm, CH).....	7
14 660570004	Vis (M3 x 14 mm, CH).....	1
15 940976394	Étiquette de données.....	1
16 200755003	Ensemble du boîtier.....	1
17 940114161	Étiquette de logo.....	1
18 120065025	Assemblage foret.....	1
19 630206001	Clip à embout.....	1
20 660054002	Vis (M3.5 x 16 mm, à tête bombée).....	4
21 940230123	Étiquette d'avertissement thermique....	1

PAS ILLUSTRÉ :

987000480 Manuel d'utilisation

R86030

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	560107001	Tope de goma.....	1
2	519145001	Cubierta de la armazón delantera.....	1
3	302930001	Conjunto de caja de engranajes.....	1
4	220001117	Conjunto de la caja de engranajes.....	1
5	270001369	Conjunto del interruptor.....	1
6	519143001	Botón de marcha adelante/atrás.....	1
7	610449012	Engranaje anular.....	1
8	660212057	Tornillo (M4 x 7 mm, cabeza troncocónica).....	2
9	670030004	Arandela elástica.....	2
10	641350001	Tapa de la caja de engranajes.....	1
11	230223001	Conjunto del motor.....	1
12	342142003	Tapa extremo.....	1
13	660031029	Tornillo (M3.5 x 16 mm, CH).....	7
14	660570004	Tornillo (M3 x 14 mm, CH).....	1
15	940976394	Etiqueta de datos.....	1
16	200755003	Conjunto de la armazón.....	1
17	940114161	Etiqueta del logotipo.....	1
18	120065025	Conjunto de broca.....	1
19	630206001	Clip para la broca.....	1
20	660054002	Tornillo (M3.5 x 16 mm, cabeza troncocónica).....	4
21	940230123	Etiqueta de advertencia caliente.....	1

NO SE ILUSTRÁ:

987000480 Manual del operador