



⚠ WARNING: The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the System, service should be performed by your nearest authorized service center.

⚠ AVERTISSEMENT : L'ensemble illustré représente une partie importante du système à isolation double. Afin d'éviter la possibilité de modification ou de dommage au système, la réparation ne doit être effectuée que par votre centre de réparation centre commercial autorisé.

⚠ ADVERTENCIA: El conjunto que se ilustra representa una parte importante del Sistema de Aislamiento Doble. Para evitar la posibilidad de alteración o daño del sistema, la reparación debe ser efectuada en su centro de servicio autorizado.



R8831

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	513408001	Chip Shield.....	1	35	671817001	Orbital Adjustment Rod	1
2	671775001	Guard Wire	1	36	301146002	Spring Plunger Assembly.....	1
3	660414018	Screw (M4 x 9 mm, T20 Torx Pan Hd.)	2	37	206136001	Motor Assembly	1
4	660414017	Screw (M4 x 16 mm, T20 Torx Pan Hd.).....	3	38	202599001	Housing Assembly (Inc. Key Nos. 60 and 61).....	1
5	206135001	Gear Box Cover Assembly.....	1	39	6799802	Spring.....	1
6	631267002	Housing Block.....	1	40	512541005	Lock-Off Button	1
7	660414016	Screw (M4 x 52 mm, T20 Torx Pan Hd.).....	2	41	202600001	Switch Assembly.....	1
8	901115001	Gasket.....	1	42	641007003	Clamping Claw.....	1
9	671441002	Needle Bearing	1	43	513664003	Airflow Guide Plate.....	1
10	631437001	Blade Guide Holder.....	1	44	660837003	Screw (M3 x 22.5 mm, T10 Torx Hd.).....	1
11	671818002	Blade Guide	1	45	641141004	Fix Wedge	1
12	681009001	Needle Bearing	1	46	661063001	Screw (M4 x 10 mm, T20 Torx Hd.).....	4
13	671819002	Pin (4 mm x 17 mm)	1	47	631083002	Nut (M6)	1
14	671319001	E-Ring	2	48	670030004	Washer (OD7.2 x ID4.2 x 1t).....	3
15	671820001	Pin (5 mm x 24 mm)	1	49	660024044	Screw (M4 x 16 mm)	9
16	671824001	Pin (5 mm x 9.6 mm)	1	50	672153001	Bolt (M6 x 31 mm).....	1
17	671598001	Pin (5 mm x 22 mm)	2	51	301010012	Shoe Adjustment Assembly	1
18	661064001	Screw (M4 x 12 mm, T20 Torx Pan Hd.).....	2	52	672164001	Washer (OD15 x ID6.2 x 1.5t).....	1
19	6881401	E-Ring	1	53	640965003	Shoe (Base).....	1
20	671770001	Plate	1	54	631413001	Shoe Cover (No Mar Plate)	1
21	672139001	Drive Plate.....	1	55	660213023	Screw (M4 x 13 mm, T20 Torx Hd.).....	2
22	672140001	Balance Plate	2	56	513410001	Plate Clamp.....	1
23	671436002	Pin (4 mm x 20 mm)	1	57	631438002	Base Clamp.....	1
24	610638001	Gear Assembly.....	1	58	672059002	Washer (OD12 x ID4.1 x 2t).....	1
25	660414012	Screw (M4 x 25 mm, T20 Torx Hd.).....	2	59	513409001	Anti-Splintering Insert	1
26	T620332003	Pin (8 mm x 42 mm)	1	60	941003146	Data Label	1
27	T660414011	Screw (M4 x 25 mm, Pan Hd.)	2	61	940213039	Logo Label	1
28	6892802	Needle Bearing	2	62	690227038	Blade (Wood).....	1
29	671771001	Washer (OD30 x ID8 x 0.5t).....	1				
30	560712002	Bumper	2				
31	671892001	Pin (2.5 mm x 7.5 mm)	3				
32	640964004	Gear Box Support	1				
33	513412002	Orbital Adjustment Knob.....	1				
34	671997001	E-Ring	1				

NOT SHOWN:

- 988000302 Battery/Charger Correlation Sheet
- 990000523 Operator's Manual
- 6-14-13
- (Rev:02)