
** 1636
**KN-120-8
**MS-120-7
**6688
*KN-120-10
**2562
**KN-120-7
**KW-120-1
**MS-100-3
**KW-120-9
KN-100-6
***KN-115-1
DE-100-1
**IN-120-8
KN-210-4
**CA-100-4
**BN-100-2
**KW-120-2
****
KN-101-2
ISN-105-2
CA-100-4
***KN-103-15 (8 REQD)
***KN-100-7
MS-100-4
****
Driver Blade
See Chart
***KN-211-1
**KW-100-1
KN-210-5
***KN-203-1
**KW-120-5
KN-103-16
KN-110-P1
XH-108-18
*KN-100-2
KN-110-6
**KW-120-3
LFN-114-1
XH-108-13
*KN-100-1
*KN-100-2
**HA-110
(2) ISN-105-2
Base Stop
See Chart
*KN-113-2
*KN-113-1
KN-120-3
SCREW-SEE CHART
Magazine Cover
See Chart
*KN-113-3
*KN-100-5
KN-103-16
KN-103-16
ISN-105-2
*KN-100-2
XH-108-29
*AA-40
*KN-112-4
*KN-112-2S
KN-103-9
Front Nose
See Chart
* KN-212-1
KN-133-4
PUSHER ASM
See Chart
DA-203-3
KN-213-4
*KN-101-1
Spacer
See Chart
KN-103-2
XH-108-1
RS-104-2
SP-214-7
KN-101-4
*KN-112-3A
XH-108-15
KN-108-1
KN-110-7
XH-108-45
KN-133-2
KN-133-3
KN-103-11
KN-210-8
SP-226-6
DA-203-2
Magazine Base
See Chart
KN-110-9
Track Asm.
See Chart
Name Tag
See Chart
AA-62
KN-110-13
Screw
See Chart
GO-104-1
AA-62
KN-212 Valve Housing Assembly
(consist of these components*)
SP-226-10
SP-226-11
KW-120 Cap Assembly
(consists of these components **)
KN-130-6
SP-226-9
KN-130-8
KN-130-6
AA-62